

avec une autre marque graduée de la roue d'unités lorsque les deux sont engrenées avec la roue d'unités.

Amener à la main la crémaillère d'unités d26кВ1 complètement vers la droite, l'abandonner ensuite pour qu'elle soit rappelée à gauche sous l'action de son ressort et vienne frapper contre la plaquette de butée b27кВ1. Ce choc se répercute sur la butée e27кВ1 et la déplace légèrement vers la gauche permettant au verrou a27кВ14 de tomber dans une encoche prévue dans la butée et de la maintenir pour éviter son rebondissement vers la droite ce qui repousserait la plaquette 27кВ18 contre la crémaillère d'unités.

Desserrer les trois boulons 27кВ7 et écrous 28кВ2.

EXÉCUTION DU RÉGLAGE

Ajuster la position du support de butée b27кВ5 au moyen de l'écrou 28кВ1 déplaçant celui-ci, soit à gauche, soit à droite de façon que lorsque la coulisse de crémaillère d'unités est élevée à la main et que la crémaillère d'unité se trouve engrenée avec la roue d'unités, la dent de la crémaillère d'unités entre centralement dans les dents de la roue d'unités.

Serrer les écrous de blocage 28кВ2. S'assurer que le support b27кВ5 vient contre la tige 28кВ1, serrer les trois écrous 27кВ7 et essayer à nouveau pour voir si les réglages sont corrects.

AVERTISSEMENT

Examiner soigneusement les conditions de la butée et de sa détente. Si l'encoche de verrouillage de la butée a ses angles arrondis de même que si ceux du verrou le sont, ce qui empêchera l'action correcte de ces pièces, celles-ci devront être remplacées par des neuves. Il n'est pas possible de réparer ces pièces.

BAGUE EXCENTRIQUE DE LA COULISSE DE LA CRÉMAILLÈRE D'UNITÉS

Un réglage. Mise en position de la bague excentrique 29кВ2.

BUT DU RÉGLAGE

Le crochet de sûreté 38кВ6 ne doit pas dégager la coulisse c29кВ1 tant que les dents du cliquet a38кВ1 ne se trouvent