

enlevé seront maintenus au moyen de l'axe 34к13 passant au travers.

Fixer la plaquette d'accrochage 71к32 sous les têtes des deux vis de gauche а34к16 servant à fixer la plaque des lames séparatrices de façon que le ressort de rappel 71к11 étant accroché à la plaquette 71к32 s'aligne avec son téton d'accrochage fixé sur le levier de lame porte-poinçon 71к7. (Cette plaquette d'accrochage n'est pas nécessaire si le clavier est déjà équipé avec l'appareil а8к, car le ressort 71к11 pourra s'accrocher à l'extrémité de la tige guide 77кв52.)

S'assurer que toutes les pièces fonctionnent librement. Placer le support des leviers 71к31 dans la tour à papier en prenant soin que les leviers s'engagent correctement dans leurs lames porte-poinçons respectives qui ne doivent pas forcer sur les lames séparatrices du peigne а35к9 placées entre elles.

Remplacer le cliquet standard 16кв1 d'élévation du pointeur du tambour par le cliquet spécial 71к27. Placer la plaque de recouvrement spéciale 71к30 de telle sorte que l'extrémité avant du levier oscillant 71к13 passe à travers la grande ouverture de la plaque. L'extrémité de droite du levier d'action 71к19 devra se trouver sous l'extrémité du levier 71к13 tandis que l'extrémité inférieure de la bielle 71к18 sera engagée sur l'axe а17кв6 du levier actionnant la crémaillère du pointeur et y sera maintenue par la goupille а17кв7.

Replacer la crémaillère б14кв3 munie du pointeur с14кв1, la petite plaque de recouvrement 20к2, le support de sonnette б1кв2, le couvercle arrière а19к1 et la boîte de calibrage. Ouvrir l'air.

Tourner la manette 71к2 dans la position avant et abaisser une touche quelconque pour régler la position du moyeu excentré 71к26 du levier d'action du pointeur de façon qu'il existe un jeu très faible entre l'extrémité de droite du levier d'action 71к19 et la tranche du levier basculant 71к13. S'assurer que le pointeur de justification s'élève d'une dent à chaque fois qu'une touche quelconque est abaissée, ensuite, bloquer l'écrou 71к25.

La barre d'espace étant abaissée, s'assurer que le cliquet 71к27 du pointeur de justification arrête le mouvement d'élévation du piston 28к5 en venant s'appliquer contre sa butée