

Handausschaltung der S-Nadel

Eine Einstellung: Lage des Führungsblocks 16KA3 auf dem Rohrstützen 1KA7. Diese Einstellung ist nur nötig, wenn der Führungsblock 16KA3 aus irgendeinem Grund entfernt wurde.

Zweck

Die Ausschalterstange a16KA1 soll etwa 0,4 mm unterhalb des Hebelhakens a31KC21 stehen, wenn sie sich in ihrer untersten Stellung befindet, das heißt, wenn der Zugstangenknopf 16KA5 nach hinten gedrückt ist.

Ausführung

Man befestige den Führungsblock 16KA3 durch seine Halteschraube 16KA4 so an den Rohrstützen 1KA7, daß die Oberfläche des Führungsblocks 16KA3 38,9 mm von der Oberfläche des Fundaments c1KA1 entfernt ist. Darauf prüfe man, ob die Aussparung am oberen Ende der Ausschalterstange a16KA1 0,4 mm von dem Hebelhaken a31KC21 entfernt ist.

Luftzylinder

Eine Einstellung: Lage der Zylinder.

Zweck

Die Treibzahnstange c37KB1 soll um 18 Einheiten (bei älteren Tastern 9 Einheiten) weiter als 65 Gevierte auf der Formatskala e9KB1 gehen.