

# Einheitenskala

Eine Einstellung: Stellung der Einheitenskala b25KB1.

## Zweck

Ein Gravierstrich des Einheitenrades b35KB1 soll auf Null der Einheitenskala b25KB1 stehen, wenn ein anderer Gravierstrich des Einheitenrades auf den letzten niedrigsten Zahn des Sperrhebels a38KB1 gerichtet ist.

## Ausführung

Man drehe das Einheitenrad b35KB1 so, daß der letzte Zahn rechts am Sperrhebel a38KB1 in eine markierte Zahn­lücke des Einheitenrades eingreift. Die Einheitenskala­schraube a25KB3 wird gelöst und die Einheitenskala so weit nach rechts oder links geschoben, bis die Ziffer 0 genau auf einem Gravierstrich des Einheitenrades b35KB1 steht; dann wird die Schraube wieder festgezogen.

