

Einheitenskala

Eine Einstellung: Stellung der Einheitenskala b25KB1.

Zweck

Ein Gravierstrich des Einheitenrades b35KB1 soll auf Null der Einheitenskala b25KB1 stehen, wenn ein anderer Gravierstrich des Einheitenrades auf den letzten niedrigsten Zahn des Sperrhebels a38KB1 gerichtet ist.

Ausführung

Man drehe das Einheitenrad b35KB1 so, daß der letzte Zahn rechts am Sperrhebel a38KB1 in eine markierte Zahn­lücke des Einheitenrades eingreift. Die Einheitenskala­schraube a25KB3 wird gelöst und die Einheitenskala so weit nach rechts oder links geschoben, bis die Ziffer 0 genau auf einem Gravierstrich des Einheitenrades b35KB1 steht; dann wird die Schraube wieder festgezogen.

