

Man prüfe jede Halbgeviertstellung von 4 Geviert bis Null der Formatskala. Auftretende geringfügig Abweichungen sind zu berichtigen.

Ausschlußzeiger

für Maschinen, die mit der elektrischen Beleuchtungsvorrichtung ausgerüstet sind.

Zwei Einstellungen

Erste Einstellung: Stellung des Ausschlußzeigers g14KB1.

Zweite Einstellung: Stellung der Beleuchtungsskala 61KB11.

Zweck der ersten Einstellung

Der Zeiger g14KB1 soll das richtige Ausschlußfeld auf der Setztrommel anzeigen.

Vorbereitung

Der Drucklufthahn wird geöffnet und der Formatzeiger a4KB3 auf $3\frac{1}{2}$ Gevierte von Null gestellt.

Die Setztrommel muß richtig eingestellt sein.

Ausführung

Der Ausschlußzeiger g14KB1 wird so eingestellt, daß sein rechter Winkel die genaue Stellung zum Ausschlußfeld auf der Setztrommel hat und die Zahlen leicht abgelesen werden können.