

Auseinandernehmen und Zusammensetzen des D-Tasters

Bevor irgendein Teil der Maschine abgenommen wird, ist stets der Drucklufthahn zu schließen.

1. Abnehmen des Papierturms. Man entferne die Tastenbretter, die Zwischenrahmen, den Einheiteneinsatz X32KB, den Papierturmdeckel Xa19KC und den Papierkorb Xa45KC. Dann löse man den Bolzen 40KC4 für den Haupthebel, den Bolzen 38KC4 für die Haupthebel-Verbindungsstange und entferne den Papiertransportexzenter a2KC1, indem man die eine Justierschraube 12KC2 etwas lockert und nach Entfernung der Schraube 12KC4 und der Scheibe 12KC5 den Exzenter abnimmt. Darauf wird der ganze Glockenständer durch Lösen der beiden Schrauben 1KB7 (lang) und 1KB8 (kurz) entfernt.

Die Papiertransportstange 9KC1 wird abgenommen, indem man erst die Stifthalteplatte a4KC9 entfernt, was nach Lösen der Mutter 11KC5 leicht geschehen kann. Auch der Splint a2KC7 und die Scheibe a2KC8 am oberen Teil der Stange müssen vorher herausgenommen werden. Nach Abnehmen der Stange empfiehlt es sich, die Stifthalteplatte a4KC9 und die Mutter 11KC5 wieder anzubringen, um ein Herausfallen der Bolzen c4KC3 und ein Herausgleiten des Winkelhebelstiftes aus dem Ventilschieber 10KC1 zu verhüten.

Als dann entferne man die beiden Deckelplatten 20KC1 und 20KC2 an der Vorderseite des Turmes durch Herausnehmen der fünf Schrauben 20KC3 und löse die vier