

j27KB5 angeschraubt und die Verbindungsstange 77KB39 angebracht.

Die Formatbahn Xb5KB wird dann nach der auf Seite 51 gegebenen Anweisung eingesetzt und eingestellt.

Die Einheitenrad-Sperrhebelfeder a41KB1 ist einzuhängen und das Luftrohr a46KB8 festzuschrauben.

*12. Aufsetzen des Papierturmes.* Man achte darauf, daß die Nase des Feststellknopfes 18KC11 unter dem Haupthebelarm a18KC34K sitzt, damit beim Aufsetzen des Turms nicht die Nadelstäbe herausfallen.

Beim Aufsetzen des Turmes müssen die Nadelstäbe möglichst parallel herunterhängen, so daß ihre unteren Enden leicht in die Schlitze der Luftkolbenhebel eingreifen können. Wird der Turm langsam und vorsichtig in seine Stellung gebracht, werden die Stäbe wohl meist von selbst in die Schlitze hineinfallen. Wo dies nicht der Fall ist, helfe man mit einem schmalen Schraubenzieher nach, indem man den widerspenstigen Nadelstab damit hineinführt. Es ist darauf zu achten, daß die Kolbenhebel-Drehstifte 31KC7 nicht an den Seitenleisten a31KC8 und a31KC12 hervorstehen.

Der Turm wird dann mit den vier Schrauben 18KC14 und 18KC21 festgeschraubt, und die beiden vorderen Deckelplatten werden befestigt. Beim Anschrauben der breiten Deckelplatte 20KC1 muß das untere Ende der Platte fest gegen den Turm anliegen, weil anderenfalls der Rückstellkolben 28KC2 sich beim Zurückschicken des Mechanismus klemmen kann. Bei Tastapparaten mit Spationiervorrichtung neuen Stils wird der durch die breite Deckelplatte des Papierturmes vortretende kleine Hebel 77KB43 wieder zum Eingriff in das obere Ende der Verbindungsstange 77KB39 gebracht.

Bringe das Glockenlager Xa1KB wieder an und schraube es mit der langen Schraube 1KB7 und der kurzen Schraube