

25. Entfernen der Nadelstäbe a33KC1, a33KC2, a33KC3.
Soll einer der hinteren Nadelstäbe a33KC3 herausgenommen werden, so braucht nur die Nadel dieses Stabes abgenommen zu werden. Man entferne zu diesem Zweck die hintere Hälfte der Nadelführung b18KC41, nehme die Nadel heraus und setze die Nadelführung wieder zusammen, um das Herausfallen der übrigen Nadeln zu verhindern. Darauf entfernt man die Stabführungsleiste a18KC45 und die vordere Führung a18KC44, wozu die beiden Schrauben a18KC46 herausgenommen werden müssen, und kann nun den Nadelstab herausnehmen.

Ein vorderer Nadelstab a33KC1 oder a33KC2 kann nur herausgenommen werden, wenn vier oder fünf Nadeln der danebenliegenden Nadelstäbe entfernt werden. Man verfähre dabei in ähnlicher Weise wie eben beschrieben, schiebe dann die danebenliegenden Nadelstäbe etwas zur Seite, so daß man den gewünschten Nadelstab durch Drehen freibekommt, worauf er ebenfalls herausgenommen werden kann.

Um die Nadelstäbe leichter handhaben zu können, entferne man den Verbindungsbolzen 38KC4 aus dem Gabelauge 38KC2; es entsteht dadurch ein etwas größerer Spielraum für die Nadelstäbe.

Sollen alle Nadelstäbe herausgenommen werden, so müssen sämtliche Nadeln abgenommen werden. Man beginnt mit den hinteren Nadelstäben der linken Seite, .0005 und 14, worauf die folgenden sich leicht herausnehmen lassen.

26. Wiedereinsetzen der Nadelstäbe a33KC1, a33KC2, a33KC3.
Sind alle Nadelstäbe einzusetzen, so suche man zunächst alle hinteren Nadelstäbe a33KC3 heraus und lege sie gesondert, um sie erst nach den mittleren und den vorderen Stäben einzusetzen. Man beginne das Zusammensetzen an der linken Seite (von hinten gesehen). In die ersten beiden Stellen gehören hintere Nadelstäbe, sie sind daher vorläufig