

Vor dem Ausschließen am Ende der Zeile ist die Vorrichtung auszuschalten.

Die Spationiervorrichtung kann außerdem verwendet werden, um eine breiter als die Grundschrift laufende Auszeichnungsschrift gleichzeitig mitzusetzen, indem man diese Schrift mit eingeschalteter Spationiervorrichtung setzt.

Bei Tabellensatz ist es nicht nötig, besondere Tasten für 7- und 8-Einheiten-Spatium zu verwenden, sondern man kann das 5- und 6-Einheiten-Spatium beispielsweise mit 2 Einheiten spationieren.

Die Duplex-Setzmaschine

(DD-Taster)

Die Einstellungen am DD-Taster sind in den meisten Fällen die gleichen wie am normalen Taster, und die für diesen gegebenen Einstellvorschriften gelten daher auch für die Duplex-Setzmaschine. Auch die in den vorliegenden Kapiteln enthaltenen Anweisungen über das Auseinandernehmen und Zusammensetzen einzelner Teile oder Gruppenmechanismen können auch auf den DD-Taster angewendet werden. Ausnahmen und Abweichungen davon sind in den folgenden Absätzen erwähnt.

Auf dem DD-Taster betätigt der grüne Tastenknopf in der unteren rechten Ecke des linken Tastenbrettes den Rückstellmechanismus des rechten Papierturms, wenn der Griff des Rückstell-Umschaltventils 29KC17 nach links steht und das Papierturmschaltventil 52KC5 nach vorn oder ebenfalls nach links steht. Ein zusätzliches Luftventil a41KC12 ist zu diesem Zweck angebracht, das von dem Ventilstab 13KA17K betätigt wird. Dies sollte beachtet werden, wenn die Grund-