

Ausschließen bereit ist. Gleichzeitig mit dem Glockensignal wird ein elektrischer Kontakt hergestellt, welcher eine Lampe einschaltet. Das Aufleuchten der Signallampe zeigt dem Setzer, auf welcher Seite des Tasters die Zeile zum Ausschließen bereit ist.

Die Vorrichtung wird in folgender Weise am Taster angebracht:

Der Lampenhalter a28KA6 wird am hinteren Sockel des Luftkolbenblocks e56KC1K mit den beiden Schrauben a28KC7 in den sich dort befindenden Schraubenlöchern befestigt. Der Manuskriptlampenstecker 25KA4 (oder a25KA4) wird von der Leitung gelöst. Der Fiberisolator 26KA6 wird in das für ihn bestimmte Loch im Sockel des Luftkolbenblocks gebracht. Die Lampenleitung wird sodann durch den Isolator und im Innern gegen links, dem Luftkolbenblock entlang (von vorn gesehen), geführt. Der Stecker wird wieder mit der Leitung verbunden und in den Verbindungssockel 88KB1 (oder 88KB2) gesteckt. Der Verbindungssockel befindet sich im Innern des Sockels für den Luftkolbenblock.

Die Justierungen werden in gleicher Weise vorgenommen wie die für die Einrichtung zum Standardtaster a25KU (oder b25KU1).

Sondervorrichtungen e28KU und f28KU1

Settrommelbeleuchtung und Manuskriptlampe für DD-Taster

Diese Vorrichtung ist beschrieben und mit Montageanleitung versehen unter der Überschrift: Sondervorrichtung d6KU und e6KU1.