

Inhalt

Einstellungen

Ausschlußzeiger g14KB1	36
Ausschlußzeiger bei Beleuchtungsvorrichtung	38
Duplex-Setzmaschine (DD-Taster)	69
Einheitenskala b25KB1	20
Einheitenschlitten-Anschlag d27KB5	8
Einheitenschlitten-Exzenterbuchse 29KB2	10
Einheitenschlitten-Führung e29KB1	6
Einheitenwiderstände-Führung c33KB1	21
Einheitenzahnstange a4KB1	14
Formatskala e9KB1	18
Glocke Xa1KB	19
Haupthebel-Kolbenstange 40KC1	11
Haupthebel-Verbindungsstange 38KC1	13
Luftzylinder a36KB1	3
Papiertransport	25
Papiertransportexzenter a12KC1	22
Papiertransportring 3KC1	23
Papiertransportstange 9KC1	29
Papiertransport-Unterbrecher	31
Settrommelmechanismus	32
Settrommelspindelfeder 13KB6	35
Settrommelantrieb b13KB1	34
S-Nadel – Handausschaltung der	3
Spationiervorrichtung b8KU und b8KU1	64
Sperrhebelanschlag 39KB1	5
Vorwort	1

Auseinandernehmen

und Zusammensetzen des D-Tasters

Brücke Xc46KB – Abnehmen	41
Aufsetzen	45
Grundrahmen Xd12KA – Entfernen	43
Einsetzen	44
Luftkolbenblock e29KC1K – Abnehmen	42
Aufsetzen	44