

Luftkolben-Hebelblock Xa31KC – Abnehmen	41
Aufsetzen	45
Luftventilblock e30KC1 – Abnehmen	43
Aufsetzen	43
Papierturm Xb18KC – Abnehmen	40
Aufsetzen	47

Abnehmen und Zusammensetzen einzelner Teile

Einheitenrad a35KB1 – Herausnehmen	52
Wiedereinsetzen	53
Einheitenrad-Sperrhebel a38KB1K – Abnehmen	49
Wiedereinsetzen	50
Einheitenwiderstände 31KB1 und 31KB2 – Herausnehmen	54
Wiedereinsetzen	55
Einheitszahnschlitten d26KB1 – Entfernen	54
Wiedereinsetzen	54
Formatbahn Xb5KB – Wiedereinsetzen der	51
Ledermanschetten 37KB3 der Luftzylinder	56
Luftkolbengelenke 31KC14 – Herausnehmen	59
Wiedereinsetzen	60
Luftkolbenhebel 31KC1 bis 31KC6 – Herausnehmen	59
Wiedereinsetzen	60
Luftventile a41KC12 – Herausnehmen der	48
Nadelstäbe a33KC1, a33KC2, a33KC3 – Entfernen	58
Wiedereinsetzen	58
Nadelstabhebel 34KC1, 34KC2, 34KC3K – Herausnehmen	61
Wiedereinsetzen	61
Papiertransportwelle 13KC9 – Herausnehmen	62
Wiedereinsetzen	63
Perforiernadeln 32KC1, 32KC2 – Herausnehmen	57
Wiedereinsetzen	57
Schlittenführung c29KB1K – Wiedereinsetzen der	50

Sondervorrichtungen für D- und DD-Taster

Angießen des Ausschlusses an den Buchstaben, Vorrichtung zum, a32KU und a32KU1	103
Ausschlußtasten – zusätzliche – 13KU	84