77KB44 qui devra être desserrée pour exécuter le réglage. Lorsque le doigt est correctement placé, fixer la bielle de connexion 77KB39 dans l'encoche de droite du bloc guide 77KB35 à cheval sur la tige d'action 77KB32 et engager le doigt d'action 77KB43 dans la petite encoche de gauche de sa partie cintrée.

Régler la position en hauteur du doigt d'action 77KB43 pour qu'il existe un jeu de 0 m/m 8 entre son extrémité et le fond de l'encoche de la bielle lorsque le bras de tension (actionné à la main au moyen de la came d'alimentation du papier) se trouve en position au milieu de sa course, et que le petit levier d'accouplement 77KB50, relié à une fourchette de soulèvement de lame porte-poinçon est repoussé en arrière à la main, puis relâché. Le réglage s'obtient en desserrant la vis 77KB44 et faisant légèrement pivoter le doigt d'action 77KB43 sur son axe 77KB40 et sans le déplacer latéralement. Ce réglage donne la certitude que le bras de tension ne sera pas en contact avec les fourchettes de soulèvement 77KB48 lorsque le dispositif n'est pas employé, et il devra être exécuté lorsqu'il est mis à la position « off » (hors d'action).

S'assurer que l'axe oscillant 77KB40 est bien libre et que le ressort 77KB47 puisse facilement ramener l'axe à la position « hors d'action ». La vis 77KB44 ne sera soigneusement bloquée que lorsque tous ces réglages auront été correctement accomplis.

Enlever la bielle 77KB39 et placer la plaque 77KB83 sur la tour à papier en se servant des trois vis qui fixaient la plaque précédente. Ensuite replacer la bielle de connexion.

Replacer le groupe complet de la roue d'unités sur le clavier en le fixant provisoirement avec deux vis. Accrocher la cale d'unités 77KB64K à la tige 77KB69 solidaire de la tige d'extension 77KB68. Les gradins situés à la partie avant de la cale d'unités devront se présenter à droite lorsque son trou arrière est enfilé sur la tige 77KB69. Remplacer le support de butée de crémaillère des unités standard par le support a77KB77 en engageant la lame de la cale d'unités dans l'encoche prévue dans le couvercle a77KB78K du support de butée. Ajuster la position du support de butée de façon que la crémaillère d'unités d26KB1 soit en relation correcte avec la roue d'unités en s'assurant que la crémaillère bute contre le