

de la roue d'unités. Dégager avec précaution la coulisse c29кв1к de la crémaillère des ems du groupe de la roue d'unités en la déplaçant vers la droite pour la faire dégager de l'axe 46кв16 fixé dans le bâti. Une encoche prévue dans le moyeu de la coulisse facilite cette opération. Aussitôt que la rotule 39кс10 se trouvera dégagée de son logement ménagé à l'extrémité avant du levier de connexion 39кс1к du bras de tension, elle devra être enlevée de son axe et rangée soigneusement en attendant le remontage.

(15) POUR REPLACER LE CLIQUET D'ARRÊT DE LA ROUE D'UNITÉS.

S'il arrive que la roue d'unités se trouve enlevée de la machine, le cliquet d'arrêt de la roue peut être plus facilement replacé avant le remontage de la roue mais ce n'est pas absolument essentiel. Si la roue d'unités est en position, prendre le cliquet de la roue d'unités et la coulisse de la crémaillère des ems et amener l'ensemble en position contre la roue, en le faisant entrer par le côté de droite et en le déplaçant vers la gauche. Sans faire effort sur aucune autre partie, engager avec précaution le moyeu de l'extrémité de la coulisse c29кв1к de la crémaillère d'unités dans l'axe 46кв16 fixé dans le bâti; l'encoche existant dans le moyeu de la coulisse sert à faciliter sa mise en place, mettre un peu de vaseline ou d'huile épaisse dans le logement situé à l'extrémité du levier de connexion 39кс1к du bras de tension, enfiler la rotule à l'extrémité du levier du cliquet d'arrêt de la roue d'unités б38кв12, et l'engager ensuite dans son logement du levier de connexion jusqu'à ce que sa face extérieure affleure l'extrémité du levier. Replacer le boulon 43кв1 de l'axe du cliquet de la roue d'unités, la fourrure excentrée 29кв2, la rondelle 46кв18 et l'écrou 46кв17. S'assurer que toutes les pièces qui viennent d'être fixées soient libres en soulevant la coulisse de la crémaillère des unités aussi haut que possible; abandonnée, elle doit retomber librement par son propre poids si toutes les pièces sont bien libres.

Placer la crémaillère d'unités d26кв1 en position dans sa coulisse c29кв1к puis mettre en place le ressort x41кв1 et le ressort a40кв1 de la sûreté du cliquet. Positionner la fourrure excentrée pour qu'elle soit en relation correcte avec le mécanisme