

d'unités. Enlever la coulisse xb5кв de la crémaillère des ems et la boîte de calibrage x32кв. Enlever le support complet xa1кв de la sonnette en sortant les deux vis 1кв7 (longue) et 1кв8 (courte); dévisser les deux écrous raccords 46кв10 de la tubulure du chapeau de la roue d'unités et enlever la tubulure a46кв8.

Enlever le ressort x41кв du cliquet d'arrêt de la roue d'unités et le ressort x74кв du levier de rappel de la crémaillère d'unités; détacher le ressort 16кв3 du cliquet d'élévation de la crémaillère du tambour ainsi que le ressort 15кв3 de son cliquet de détente; enlever la crémaillère complète xb14кв du pointeur du tambour en soulevant complètement le levier a31кв21, dévisser les quatre vis 46кв11 de fixation du chapeau de la roue d'unités et enlever tout l'ensemble du chapeau e46кв5к.

Dévisser complètement les écrous des raccords 36кв6 du cylindre moteur de droite, dévisser les deux vis 46кв3 et les enlever en même temps que le chapeau b46кв23. Tourner la roue d'unités xb35кв dans une direction contraire à la marche des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la crémaillère motrice a37кв1 de la roue d'unités soit environ aux deux-tiers de sa course dans le cylindre de gauche a36кв1. Le cylindre de droite a36кв1 peut maintenant être soulevé vers la droite suffisamment pour permettre à la butée coulissante a37кв7 de la roue d'unités d'être enlevée. Éviter que le piston de droite 37кв2 ne sorte de son cylindre durant cette opération. Lorsque la butée coulissante est enlevée, il devient possible de sortir la roue d'unités complète xb35кв lorsque le cylindre moteur de droite est soigneusement soulevé en même temps que la crémaillère motrice jusqu'à ce que cette dernière soit dégagée du pignon de l'arbre de la roue d'unités.

#### (18) POUR REPLACER LA ROUE D'UNITÉS.

Soulever soigneusement le cylindre moteur a36кв1 de droite et la crémaillère motrice a37кв1 comme il a été décrit dans le paragraphe précédent, jusqu'à ce que la roue d'unités xb35кв puisse être placée dans ses paliers du bâti c46кв1к du groupe de la roue d'unités. Mettre la butée coulissante a37кв7 en position sur la crémaillère motrice, engrener la crémaillère avec le pignon