

trou existant sur la face verticale de la base 1КА1. Ensuite visser à fond le bouton de commande 16КА5.

Enlever le chariot 77КВ71 qui fait coulisser la cale d'unités avec sa tige d'extension 77КВ68 en débloquent suffisamment le boulon а77КВ74 de fixation du chariot pour pouvoir tourner la plaque de serrage 77КВ72 de façon qu'elle puisse passer à travers la boucle formée par la tige d'action 77КВ32. Placer maintenant la tige d'action, elle sera entrée de derrière dans les gorges de droite, et devra passer à travers le trou du secteur d'arrêt d'unités 77КВ60. La base du bloc de pistons pourra ensuite être ramenée à sa position normale, et fixée sur la base par ses quatre vis 30КС57. Remonter la traverse de rappel des valves а14КА1К entre ses vis-pivots 14КА2 en ayant soin qu'elle soit libre mais sans jeu; bloquer la vis au moyen de l'écrou 14КА3. S'assurer à nouveau que la traverse fonctionne librement et sans jeu latéral. Entrer la partie inférieure de la biellette а16КА1, de mise hors d'action de l'espace justifiante, dans son encoche du bloc guide et à cheval sur la tige d'action 16КА2, sa partie supérieure sera engagée sous l'extrémité inférieure de la palette oscillante а31КС21 du levier actionnant la valve de bifurcation.

On devra déterminer ensuite la position définitive du bloc guide 77КВ35 sur son support 1КА7. Elle est correcte lorsqu'il existe un minimum de jeu en haut et en bas entre la biellette а16КА1 lorsqu'elle est en contact avec la tige d'action 16КА2 (cette dernière étant poussée à fond vers l'arrière, c'est-à-dire sur la partie basse de la came) et l'extrémité inférieure de la palette а31КС21. Si la position n'est pas correcte, le boulon 16КА4 de fixation du bloc guide sera un peu desserré pour permettre de déplacer légèrement le bloc guide pour obtenir ce résultat, bloquer ensuite le boulon.

Replacer le chariot 77КВ71 muni de sa tige d'extension 77КВ68 (de la même manière qu'il a été enlevé) sur la tige d'action 77КВ32 en s'assurant que les encoches du chariot et de sa plaque de serrage 77КВ72 soient à cheval sur la tige. Serrer légèrement la vis а77КВ74 de fixation du chariot.

Pour déterminer la position du chariot 77КВ71 sur la tige