



Der Mittelpunkt dieser Perforationslöcher soll genau mit dem Mittelpunkt der seitlichen Führungslöcher in Linie stehen. Ist dies nicht der Fall, so muß der Transportring entsprechend verstellt werden.

### *Ausführung*

Man entferne die beiden Splinte a2KC10 und a21KC6, die Scheibe a2KC11 und die Stange a21KC7, wodurch die obere Schraube 3KC3 zugänglich wird.