



Der Mittelpunkt dieser Perforationslöcher soll genau mit dem Mittelpunkt der seitlichen Führungslöcher in Linie stehen. Ist dies nicht der Fall, so muß der Transportring entsprechend verstellt werden.

Ausführung

Man entferne die beiden Splinte a2KC10 und a21KC6, die Scheibe a2KC11 und die Stange a21KC7, wodurch die obere Schraube 3KC3 zugänglich wird.