

Es ist selten nötig, die Kolbengelenkhebel 31KC1 bis 31KC6 auseinanderzunehmen; ist es aber nicht zu umgehen, so schraube man die vier Schrauben 31KC19 heraus, entferne alle Kolbengelenke und nehme die zwei Gelenkwellen 31KC7 heraus; hierdurch werden alle Gelenkhebel und Scheiben frei.

Falls sämtliche Luftkolbenhebel herausgenommen wurden, muß man sich die Reihenfolge der Hebel genau merken, um sie nachher in dieser Folge wieder einzusetzen. Auch die einzelnen Distanzringe 31KC15 dürfen nicht an falscher Stelle angebracht werden.

*28. Wiedereinsetzen der Luftkolbenhebel 31KC1 bis 31KC6 und der Luftkolbengelenke 31KC14.* Man lege die linke Seitenleiste a31KC8 mit der Innenseite nach oben auf einen Tisch. Stecke die beiden Drehstangen 31KC7 in die Haltelöcher der Seitenleiste und bringe den Drehstift 31KC10 mit dem Hebel a31KC9 in das Loch der Leiste. Die Kolbenhebel können dann eingebaut werden, wobei darauf zu achten ist, daß die Schlitzlöcher für die Nadelstäbe später auch nach oben stehen. Sie werden in der folgenden Reihe angeordnet: 31KC5 auf der vorderen Stange 31KC7, eine Scheibe 31KC15 auf der hinteren Stange 31KC7, ein Hebel 31KC3 dann wieder auf der hinteren Stange und eine Scheibe auf der vorderen Stange; 31KC6 auf der vorderen Stange, 31KC1 auf der hinteren Stange, 31KC4 auf der vorderen und 31KC2 auf der hinteren Stange. Eine Scheibe muß jedesmal nach einem Hebel auf die Stange kommen. Diese Reihenfolge muß fortgesetzt werden, bis alle Hebel und Scheiben angebracht sind. Darauf wird die rechte Seitenwand a31KC12 auf die Stangen gesteckt, und die beiden Anschlagstangen c31KC18 (mit den Anschlägen a31KC20) werden mit den vier Schrauben a31KC19 befestigt. Alle Hebelgelenke 31KC14 können jetzt in die Aussparungen der Hebel gebracht und