

moteurs de la roue d'unités. Appuyer sur l'extrémité droite du levier de renversement 24KB4K, pour dégager la roue d'unités; tourner la roue dans un sens contraire aux aiguilles d'une montre aussi loin que possible, lâcher alors le levier a24KB4K. Avec un tournevis approprié, enlever la vis a37KB6 fixant la rondelle du piston de la crémaillère motrice; également la rondelle 37KB5 et le clapet de cuir 37KB3. Assouplir le clapet de cuir en le malaxant avec de l'huile et de la vaseline. Enduire de vaseline derrière la rondelle et la remettre en position. Lorsque la vis a37KB6 est bloquée déplacer le piston 37KB2 sur une petite longueur du cylindre de façon que la graisse puisse s'étaler sur le chemin du piston. Replacer la tête a36KB7 du cylindre-moteur en le bloquant soigneusement. S'assurer que la tubulure a36KB4 de l'anneau et l'anneau 36KB3 du cylindre sont dans une position correcte (ne jamais bloquer la tête de cylindre sans laisser une distance raisonnable entre celle-ci et le piston car un sérieux dommage pourrait se produire en forçant la tête contre le piston). Procéder de la même façon pour graisser le cuir du cylindre de droite en suivant les instructions à l'inverse comme il est devenu nécessaire, ensuite replacer toutes les parties.

(23) POUR ENLEVER LES POINÇONS 32KC1, 32KC2.

Fermer l'air.

Soulever le bras de tension et le maintenir dans cette position en faisant basculer le bouton 18KC11 pour que son goujon 18KC13 soit engagé dessous. Retirer les deux vis a18KC43 du guide des poinçons et enlever le guide des poinçons (arrière) a18KC41 en le faisant glisser vers la base jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé de ses mortaises. On peut maintenant enlever un ou plusieurs poinçons en les faisant basculer séparément vers l'arrière pour les écarter de leur guide b18KC29K et en les soulevant (avec la lame porte-poinçon) pour pouvoir les décrocher en les tirant légèrement vers la gauche, la machine étant vue de l'arrière.

(24) POUR REPLACER LES POINÇONS 32KC1 ET 32KC2.

Étant face à l'arrière de la machine, prendre une paire de brucelles appropriées, soulever la seconde lame porte-poinçon