



Ausführung

Man drücke alsdann mit der linken Hand das rechte Ende des Sperrhebels a38KB1 herunter und lasse es gleich wieder los; man wiederhole diese Auf- und Abwärtsbewegung des Sperrhebels und drehe dabei gleichzeitig die Exzenterbuchse 29KB2 auf ihrem Bolzen 46KB16 langsam so weit nach rechts, bis der Sperrhebel sich nur so weit herunterdrücken läßt, daß seine Zähne sich ungefähr um ein Viertel aus dem Zahngrund heben. Die Bewegung des Sperrhebels a38KB1 wird dann aufgehalten, da der untere Haken 38KB6 gegen den Anschlag a29KB3 stößt. Zwischen diesen beiden Teilen sollte nicht mehr als 0,4 mm Zwischenraum sein.

Haupthebel-Kolbenstange

Zwei Einstellungen

Erste Einstellung: Länge der Kolbenstange 40KC1.

Zweite Einstellung: Stellung des Anschlages und der Gegenmuttern.