

## Sondervorrichtungen d5KU und e5KU1

### Settrommel- und Manuskriptbeleuchtung für D-Taster

Diese Zusatzvorrichtung besteht aus einem mit Lampe und Linse versehenen Gehäuse und ist dazu bestimmt, die Ziffern auf der Settrommel zu beleuchten und zu vergrößern, sobald der Formatzeiger die zum Ausschließen entsprechende Stellung erreicht hat. Dazu gehört eine Vorrichtung, die bestimmt ist, mit einer elektrischen Lampe auch das Manuskript zu beleuchten.

#### *Montage*

Bei Verlassen der Werke sind alle Leitungen der Vorrichtung richtig eingezogen und geschaltet. Die Anbringung der Vorrichtung an die Maschine stößt nicht auf Schwierigkeiten. Die Anleitung zur Anbringung der Manuskriptlampe, welche einen Bestandteil dieser Zusatzvorrichtung bildet, findet sich in den Abschnitten a25KU und b25KU1. Eine Ausnahme ist zu beachten: Der Leitungsstecker zur Manuskriptlampe befindet sich in der Hülse 88KB1 oder a88KB1, statt direkt im Hauptschalter.

Der Deckel a63KB2 wird vom Schaltkasten b63KB1K abgenommen, und die Beleuchtungslampenkel (zwei) b66KB3 werden gelöst. Der Leitungsisolator 66KB4 wird in das Loch im Sockel unter dem Glockenhalter gesteckt. Die Leitungskabel werden vom Innern des Sockels c1KA1 durch den Isolator geführt. Mit den Schrauben (zwei) 90KB3 wird der Halter für die Zapfenhülse a90KB1 an der inneren linken Wand des Sockels c1KA1 (Maschine von hinten gesehen) befestigt. Man benützt die am entsprechenden Platz vorgesehenen beiden Schraubenlöcher.