

	Pages
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DU CREUSET	35
Changement des éléments	35
Régulateur automatique de température	35
COINS DE JUSTIFICATION	1
Tiges des leviers des coins de justification	19
COINS DE TRANSFERT	1, 12
Boîte à ressort	12
Came des coins de transfert	2
Coin de transfert des espaces	13
Tige élévatrice de la lunette de verrouillage des tiges des coins de transfert	20
COIN DU MICROMÈTRE	2
COIN NORMAL	1
Élévation de la tige du verrou du coin normal	19
Verrou du coin normal	18
COMPOSITION GROS CORPS DE 14 A 24 POINTS	57
Instructions générales	57 à 62
CONSEILS POUR LOCALISER LES DÉRANGEMENTS	62
Voir sous le titre « Dérangements ».	
DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE DE LA GALÉE	50
DÉRANGEMENTS	62
Arrêt de fonte	66
Bavures aux types	68
Crachement de métal entre le moule et le châssis à matrices	64
— entre le nez et le moule	68
Faute produite par le papier	70
Fonte de caractères erronés	62
Lettres ne se fondant pas quoique le mécanisme de la pompe fonctionne (arrêt de fonte)	66
Ligne n'étant pas amenée dans la galée	67
Machine fondant continuellement des cadratins	69
— une ou deux lettres à la fin de la ligne	69
Mauvais alignement	70
Mauvaise justification	71
Œil des types arraché	65
Papier ne s'enroulant pas	71
Pompe cognant	70
— ne fonctionnant pas	69
— fonctionnant continuellement	69
Types sortant marqués ou abimés	65
— tombant, cassés et butant contre les bords du canal de ligne	66
— tournant dans le canal de ligne	66
DISPOSITIF POUR ADDITION D'UNITÉS	43
Voir sous le titre « Addition d'unités ».	
ÉJECTEUR DE TYPES	27
Came de l'éjecteur de types	3
EMBRAYAGE	5
ESPACE BASSE	16