pour les fixer. Lorsque l'anneau est en position, placer la vis 3KC3 dans son trou avec le guide a7KC3 du cliquet d'arrêt engagé sous sa tête et ensuite fixer les deux autres vis 3KC3. Avant de les serrer complètement, revisser la vis de réglage 3KC2 pour ramener l'anneau à sa place. L'alignement des perforations dans la bande de papier devra être le même qu'il était avant que ces pièces aient été enlevées. Attacher les ressorts 5KC3, 6KC3 et 7KC2 des cliquets à leur poste d'accrochage respectif. Replacer le ressort 8KC4 de la plaque de dégagement, la bielle b8KC2, la tige a21KC7 du mécanisme d'enroulement du papier. Replacer le bouton molette 13KC10 et la tige d'avancement du papier 9KC1, et s'assurer que toutes les rondelles et goupilles fendues sont replacées.

Vérifier toujours les réglages d'une partie quelconque de l'assemblage lorsqu'ils ont été enlevés et replacés.

## NOTES RELATIVES AU CLAVIER « DD »

Dans la majorité des cas, les réglages du clavier « DD » sont identiques à ceux décrits pour le « D » et les mêmes instructions s'appliquent pour enlever et remonter les différentes sections complètes de la machine. Les quelques exceptions seront indiquées dans les paragraphes suivants :

Sur le clavier « DD » la touche verte située dans l'angle inférieur de droite du dessus de clavier gauche actionne le mécanisme de renvoi du groupe de la roue d'unités de droite lorsque la manette 29KC17 du piston du bloc de valve de droite est dirigée à gauche et lorsque le levier de la valve de bifurcation 52KC5 est dirigé en avant ou vers la gauche également. Une valve spéciale 41KC12 est prévue pour être actionnée par une lame de valve 13KA17K. Cela devra être examiné et essayé lorsque les cadres oscillants, lames de valves et les valves auront été manœuvrés ou nettoyés.

Il n'est pas possible de travailler au clavier « DD » et de se placer au centre des deux groupes de la roue d'unités. En conséquance, les pignons du tambour xb13KB sont engrenés avec les roues intermédiaires 12KB1 dans une position telle que les tambours de justification de gauche ou de droite puissent être aisément lus