Pages

MICROMÈTRE :
Coin du micromètre 2
MOULES DE COMPOSITION 78
Came de la lame de moule 3
Démontage du moule pour le nettoyage 81
Instructions concernant les moules de la série 20 000 et au-dessus 79 à 82
Mécanisme actionnant la lame de moule 26
Note pour l'envoi du moule en réparation 82
Remontage du moule 81
Soins à donner aux moules 56
NEZ DE POMPE :
Équerrage du nez de pompe avec la table de la machine 8
Position du nez de pompe 7
PARALLÉLOGRAMMES DES MACHOIRES :
Mécanisme des parallélogrammes des mâchoires 21
PLONGEUR-CENTREUR :
Came du levier du plongeur-centreur 3
Fourrure du plongeur-centreur 14
Levier du plongeur-centreur de matrice et pont 13
Temps d'action du plongeur-centreur 16
POMPE 6, 8
Came de la pompe 2
Équerrage du nez de pompe avec la table de la machine 8
Galet mobile d'arrêt de la pompe 12
Piston de pompe 10
Position du nez de pompe 7
Tige d'accouplement de la pompe 7
PONT :
Tiges d'accouplement du levier réducteur du pont 15
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE TEMPÉRATURE 35
RÉPÉTITEUR DE COPIE 49
TIGES DES LEVIERS DES COINS DE JUSTIFICATION 19
Tige élévatrice de la lunette de verrouillage des tiges des coins de transfert 20
Trébuchets pivotants du bloc des goujons de justification 21
TOUR A PAPIER 23
Bobine d'enroulement du papier 26
Came de la tour à papier 3
TRAINS DE CAMES 4
Relation entre les trains de cames 4
TRANSMISSION 3
TRANSPORTEUR DE TYPES 5
Came du transporteur de types 2
VERROUS :
Came des verrous 3
VERROUS DE BLOCAGE 27
VERROU DU COIN NORMAL 18
Élévation de la tige du verrou du coin normal 19