

lich. Der Glockenhalter b1KB2K wird an seinen Platz gebracht und das Leitungskabel 85KB11 (oder b67KB2) in der Schaltdose 85KB15 (oder b63KB1) angeschlossen.

Hernach wird der Deckel 85KB16 (oder a63KB2) aufgesetzt.

Der Beleuchtungsarmbolzen 62KB1 wird in das vorgesehene Loch in der Einheitenständerkappe c46KB23 gebracht. (Weil der Bolzen eingetrieben werden muß, ist es nötig, zur Vermeidung eines Bruches die Kappe abzunehmen und in den Schraubstock zu spannen.)

Der Beleuchtungsarm 61KB1, auf welchem der Beleuchtungszyylinder b61KB3 angebracht ist, kommt in den entsprechenden Bolzen. Die Unterlegscheibe 62KB3 wird aufgelegt und Mutter 62KB2 festgezogen.

Sofern nun der Beleuchtungsarm 61KB1 richtig aufgesetzt ist, greift eine kleine Nut an seiner Unterseite in die ihr entsprechende Rippe am Einheiten-Skalahalter a25KB2.

Zum Schluß werden alle Einstellungen und Verbindungen sowie die Stellung des Ausschlußzeigers nachgeprüft.

Die Lampe wird eingeschraubt und der Stecker 67KB1 (oder a67KB1) am Hauptschalter angeschlossen.

Sondervorrichtungen d6KU und e6KU1

Settrommelbeleuchtung, Manuskript- und Signallampe für DD-Taster

Diese zusätzliche Sondervorrichtung ist ähnlich den Vorrichtungen d5KU oder e5KU1. Erforderlich sind für den DD-Taster zwei Einrichtungen. Dazu gehören auch die Signallampen.

Die Anleitung für die Anbringung der Manuskriptlampe ist nachzulesen unter der Überschrift: Sondervorrichtungen