

APPAREIL 25KU & 25KU1

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DE LA COPIE POUR CLAVIER « D »

Cet appareil fournit le moyen d'éclairer la copie. Lorsqu'il est placé, il devient solidaire de la machine et il est capable de prendre toutes les positions requises suivant les besoins de l'opérateur.

Il est constitué par un groupe de tubes orientables portant la lampe électrique pour l'éclairage de la copie, les câbles nécessaires et une prise de courant pour relier à la ligne de lumière.

MONTAGE

Fixer l'embase de serrage des tubes 29KA1 sur le côté gauche de la base du clavier au moyen de deux vis 29KA2 qui seront placées dans les trous prévus dans la base. Serrer l'écrou à oreille 28KA4 de façon que tout l'ensemble de la lampe de copie soit maintenu fermement. Détacher la prise de courant 25KA4 (ou 25KA12) du câble a26KA1, enlever la fourrure de fibre 25KA3 et la placer dans le trou de la base qui se trouve sous l'épaulement de gauche. Passer le câble a26KA1 à travers la fourrure et le relier à la prise de courant (25KA4 ou 25KA12) de façon qu'il se loge à l'intérieur de la base.

Monter le réflecteur (a25KA5 ou 25KA13) sur la douille (a25KA6 ou 25KA10) et accoupler la lampe (25KA1 ou 25KA8) avec la douille.

Les joints à rotules de cet appareil permettent de l'orienter suivant les nécessités.

Pour régler la position du grand joint à rotule, desserrer le contre-écrou 26KA12 monté sur le bras de la lampe, ainsi que la bague de bloquage de la rotule 47KA6, ajuster le chapeau de rotule 47KA5 pour diminuer ou augmenter le serrage du joint suivant les nécessités; ensuite, serrer la bague de bloquage 47KA6 et le contre-écrou 26KA12.

Pour régler la rotule de la lampe, desserrer la bague de bloquage 26KA5 située à l'extrémité du tube supérieur et régler le serrage sur la rotule en vissant ou dévissant le chapeau de