

Bringe die Stange 9KC1 wieder an, doch lasse die andern abgenommenen Teile vorläufig fort.

Nun messe die Entfernung von der Grundplatte e30KC1 bis zum rechten Verbindungsbolzen c4KC3, drücke eine Taste hinunter und messe dabei auch die Entfernung zwischen der Grundplatte und dem linken Verbindungsbolzen c4KC3; beide Bolzen müssen in ihrer höchsten Stellung gleich weit von der Grundplatte e30KC1 entfernt sein. Ist dies nicht der Fall, so löse man die untere Gegenmutter 9KC3 und nehme die Stange ab.

